



Turn to the experts

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ CDF2-16Q7 & CDF2-20Q7

1

Γιατί δεν λειτουργεί ο αφυγραντήρας;

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί **ως αφυγραντήρας ή ως καθαριστής αέρα***, ενάντια στη σκόνη, τα βακτηρίδια και λοιπών αλλεργιογόνων μέσω του λευκού φίλτρου **HEPA** που τη συνοδεύει. Οι δύο λειτουργίες της αφύγρανσης και του καθαρισμού δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

A. Λειτουργία αφύγρανσης

Η εκκίνηση της συσκευής πρέπει να γίνει χωρίς να τοποθετηθεί το λευκό φίλτρο **HEPA** που υπάρχει στη συσκευασία.

B. Λειτουργία καθαρισμού

Θα πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί το λευκό φίλτρο **HEPA** που υπάρχει στη συσκευασία.

*** Όταν το λευκό φίλτρο HEPA είναι τοποθετημένο στην συσκευή, αυτή λειτουργεί ΜΟΝΟ ως καθαριστής αέρα.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πατήσουμε το πλήκτρο **PURE (αυτοκαθαρισμός)** χωρίς να έχει τοποθετηθεί στη συσκευή το λευκό φίλτρο **HEPA**, η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία αφύγρανσης.

2

Γιατί εμφανίζεται η ένδειξη **AP** στην οθόνη υγρού κρυστάλλου και πώς την παρακάμπτουμε;

Πατώντας στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο **MODE** για 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη υγρού κρυστάλλου η ένδειξη **AP** και απενεργοποιούνται όλες οι άλλες λειτουργίες. Η ένδειξη αυτή παραμένει ενεργή για **8 λεπτά** δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνδέσουμε τη συσκευή μέσω ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi και να τη χειριζόμαστε διαμέσου της εφαρμογής της Carrier από το κινητό μας τηλέφωνο. Εάν ενεργοποιηθεί η ένδειξη **AP** κατά λάθος και θέλουμε να την παρακάμψουμε θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε τη συσκευή και την θέσουμε εκτός ηλεκτρικής τάσης (τη βγάζουμε από την ηλεκτρική πρίζα τροφοδοσίας της). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να περάσουν τα 8 λεπτά.

3

Γιατί η συσκευή δεν σταματά τη λειτουργία της ενώ έχουμε πατήσει το πλήκτρο **power**;

Όλα τα πλήκτρα τα πατάμε στιγμιαία μια φορά και όχι παρατεταμένα. Κάθε φορά που πατάμε ένα πλήκτρο, αρχικά φωτίζεται η οθόνη υγρού κρυστάλλου και όσο αυτή είναι φωτεινή μπορούμε πατώντας στιγμιαία τα πλήκτρα να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους λειτουργίας της.

4

Γιατί εμφανίζει την ένδειξη SC;

Πατώντας στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο **TURBO** για 3 δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη υγρού κρυστάλλου η ένδειξη **SC** και ενεργοποιείται η λειτουργία αυτοκαθαρισμού της συσκευής από τα κατάλοιπα υγρασίας, εσωτερικά αυτής. Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτοκαθαρισμού **SC**, κατά την απενεργοποίηση της συσκευής ο ανεμιστήρας της συνεχίζει να λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητά του και για χρονικό διάστημα 15 λεπτών, ώστε να απομακρύνει την υγρασία από το εσωτερικό της. Για να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού **SC** πρέπει πάλι να κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο **TURBO** για 3 δευτερόλεπτα και να επανεμφανιστεί στην οθόνη υγρού κρυστάλλου η ένδειξη **SC**.

Επίσης μέσω του πλήκτρου **TURBO** επιλέγουμε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα της συσκευής.

5

Πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιθυμητή σχετική υγρασία;

Για να ρυθμίσει και να ελέγχει ο χρήστης την επιθυμητή σχετική υγρασία στο χώρο που βρίσκεται η συσκευή, θα πρέπει μέσω του πλήκτρου **MODE** να επιλέξει την ένδειξη **SET** , η οποία εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υγρού κρυστάλλου και μέσω των πλήκτρων **+** & **-** να την επιλέξει.

6

Πώς μπορώ να δω τη θερμοκρασία του χώρου που έχω τοποθετήσει τον αφυγραντήρα;

Εάν πατήσουμε παρατεταμένα το κουμπί **+** στην οθόνη υγρού κρυστάλλου εμφανίζεται η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

