




# ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες.  
Αφού το διαβάσετε, φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

## Αγαπητέ χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Για την ασφαλή και αποδοτική χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά.

Το πρόβλημα της ρύπανσης του αέρα στους εσωτερικούς χώρους είναι σοβαρό και προέρχεται κυρίως από τη ρύπανση του φυσικού αέρα, τη γύρη, τα ακάρεα σκόνης, τα επιβλαβή αέρια (φορμαλδεΰδη, παθητικό κάπνισμα, οσμή σωματικού ιδρώτα και άλλες ουσίες και οσμές).

Εξαιτίας της ύπαρξης αυτών των πηγών ρύπανσης, οι άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως ζάλη, υπνηλία, βήχα και ναυτία. Η ποιότητα του αέρα του χώρου είναι σημαντική για την υγεία σας.

## Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Πριν από τον καθαρισμό ή άλλες εργασίες συντήρησης, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας.

## Προφυλάξεις ασφαλείας




Προς αποτροπή τυχόν βλάβης σε χρήστες και άλλο προσωπικό και υλικών ζημιών, φροντίζετε να τηρείτε τα ακόλουθα:

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά για τον καθαρισμό συσκευών καθαρισμού αέρα, όπως νερό, απορρυπαντικά ή εύφλεκτους διαλύτες.
- Κατά τον καθαρισμό της συσκευής καθαρισμού αέρα, αποσυνδέετε τη συσκευή καθαρισμού από την πηγή ισχύος. Σκουπίζετε τη μόνο με ένα μαλακό πανί.
- Οι συσκευές καθαρισμού αέρα Carrier χρησιμοποιούν εξαρτήματα ακριβείας. Χρησιμοποιείτε τις σωστά ώστε να μην πέσουν ή να μην υποστούν ζημιά!
- Φροντίζετε να μην υπάρχουν εμπόδια γύρω από τις συσκευές καθαρισμού αέρα Carrier. Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα της συσκευής καθαρισμού αέρα.
- Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να συμβάλλετε και εσείς. Ποτέ μην απορρίπτετε τη συσκευή καθαρισμού μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Μεταφέρετε τη συσκευή καθαρισμού σε ένα κοντινό επίσημο κέντρο συλλογής απορριμμάτων. Τα φίλτρα ταξινομούνται ως οικιακά απορρίμματα

## Οδηγός χρήσης προϊόντος




δομή προϊόντος  
(Όπως εμφανίζεται παρακάτω)



- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Κυρίως σώμα              | 2. Φίλτρο HEPA 13 |
| 3. Σπόγγος αρωματοθεραπείας | 4. Κάτω κάλυμμα   |

# Παρουσίαση λειτουργίας

## 1. Πίνακας ελέγχου



Εικονίδιο	Περιγραφή λειτουργίας
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
	Προσαρμογή ταχύτητας αέρα «Low» (Χαμηλή) → «High» (Υψηλή) → «Auto» (Αυτόματο) → «Sleep» (Υπνος)
	Κουμπί παιδικού κλειδώματος
	Επαναφορά φίλτρου
	Ρύθμιση χρονομέτρου 1H (1 ώρα) → 2H (2 ώρες) → 4H (4 ώρες) → 8H (8 ώρες)

## 2. Αναμονή

Τοποθετήστε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα, θα ακουστεί ένα ήχος και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, η συσκευή καθαρισμού αέρα εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του «κουμπιού ενεργοποίησης» και τα άλλα εικονίδια δεν ανάβουν.

## 3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε το επάνω εικονίδιο ισχύος για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα αέρα είναι χαμηλή και το παιδικό κλείδωμα είναι απενεργοποιημένο.

## 4. Κουμπί ταχύτητας

Ρύθμιση ταχύτητας αέρα «Low» (Χαμηλή) → «High» (Υψηλή) → «Auto» (Αυτόματο) → «Sleep» (Υπνος) και από την αρχή κυκλικά. Πατήστε το κουμπί ταχύτητας αέρα για 5 δευτερόλεπτα, για να συνδέσετε τη λειτουργία Wi-Fi (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες του οδηγού σύνδεσης Wifi)

## 5. Παιδικό κλείδωμα

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο παιδικού κλειδώματος για τρία δευτερόλεπτα , για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος. Αν το φως του εικονιδίου ανάβει σταθερά, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι απενεργοποιημένη και αν το φως του εικονιδίου αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.

6. Αντικατάσταση του φίλτρου ■

Όταν η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι ενεργοποιημένη, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και επανεκκινήστε την και η αντίστροφη μέτρηση θα συνεχιστεί. Όταν έχουν συγκεντρωθεί 2.000 ώρες για την αντικατάσταση του φίλτρου, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου ■ και ηχεί ο βομβητής. Αφού τοποθετήσετε το νέο φίλτρο, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο επαναφοράς φίλτρου ■ για τρία δευτερόλεπτα και το φως του εικονιδίου θα ανάψει σταθερά και δεν θα αναβοσβήνει. Ταυτόχρονα, θα απενεργοποιηθεί ο βομβητής.

7. Λειτουργία χρονομέτρου ⌚

Πατήστε το εικονίδιο χρονομέτρου ⌚ και ρυθμίστε τον χρόνο αντίστροφης μέτρησης για τερματισμό λειτουργίας ως 1H (1 ώρα), 2H (2 ώρες), 4H (4 ώρες), 8H (8 ώρες) και από την αρχή κυκλικά.

8. Καθυστερήσεις ύπνου 🌙


Πατήστε το εικονίδιο ρύθμισης ταχύτητας αέρα 🌙, ρυθμίστε το στη θέση ύπνου και εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου. Όλα τα φώτα είναι σβηστά και μόνο το φως του εικονιδίου ταχύτητας αέρα και το φως του γραναζιού ύπνου είναι μισοφωτισμένα. Πατήστε το εικονίδιο ταχύτητας αέρα 🌙 για να εξέλθετε από τη λειτουργία ύπνου.

Οδηγίες

✂️ Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση του μηχανήματος, φροντίστε να αφαιρέσετε το περιτύλιγμα του φίλτρου προτού το χρησιμοποιήσετε.

1. Εγκατάσταση φίλτρου συσκευής καθαρισμού αέρα

Πιάστε τη λαβή του κάτω καλύμματος με το χέρι (στη θέση που υποδεικνύεται με το βέλος στην Εικόνα 1) και στρέψτε το κάτω κάλυμμα προς την κατεύθυνση απασφάλισης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίλτρο (το στοιχείο που υποδεικνύεται με το βέλος στην Εικόνα 2), αφαιρέστε το περιτύλιγμα του φίλτρου, τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του και, κατόπιν, εισαγάγετε το κάτω κάλυμμα στο κυρίως σώμα και στρέψτε το προς την κατεύθυνση ασφάλισης.



## 2. Λειτουργία αρωματοθεραπείας

Στο εσωτερικό του κάτω καλύμματος του μηχανήματος, υπάρχουν δύο ειδικοί σπόγγοι αρώματος. Μπορείτε να στάξετε το άρωμα με τη μυρωδιά που προτιμάται στον σπόγγο (όπως υποδεικνύεται με το βέλος στην Εικόνα 3). Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, θα διέρχεται από αυτό το σημείο μια ροή αέρα και η μυρωδιά θα αναδύεται αργά μαζί με την αύρα, παρέχοντάς σας ένα πιο άνετο περιβάλλον διαβίωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να τοποθετήσετε τα σωματίδια αρώματος της προτίμησής σας. Όταν χρησιμοποιείτε τα σωματίδια αρώματος, αφαιρείτε τον σπόγγο (όπως υποδεικνύεται με το βέλος στην Εικόνα 4).




Δύο σπόγγοι αρώματος



Εικόνα 3



Εικόνα 4



### Ένδειξη ποιότητας αέρα

1. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα σωματιδίων υψηλής ακρίβειας. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, εκτελείται αυτόματος έλεγχος της περιεκτικότητας σωματιδίων στον αέρα κοντά στη συσκευή. Ταυτόχρονα, αυτό εμφανίζεται μέσω του φωτός στη συσκευή μετά τη μετατροπή του μικροκυκλώματος (όπως υποδεικνύεται με το βέλος στην Εικόνα 5).

2. Υπάρχουν 4 χρώματα για τον δείκτη ποιότητας αέρα: μπλε, πράσινο, μοβ και κόκκινο. Το μπλε σημαίνει ότι η περιεκτικότητα επιβλαβών αερίων στον αέρα είναι πολύ χαμηλή (η ποιότητα αέρα είναι εξαιρετική), το πράσινο σημαίνει ότι υπάρχει λίγος επιβλαβής αέρας στον αέρα (η ποιότητα αέρα είναι καλή), το μοβ σημαίνει ότι η περιεκτικότητα επιβλαβών αερίων στον αέρα δεν ικανοποιεί το πρότυπο («Μέτρια» ποιότητα αέρα) και το κόκκινο σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολική περιεκτικότητα επιβλαβών αερίων (κακή ποιότητα αέρα)

## Συχνές ερωτήσεις

### Η συσκευή δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης

- Είναι η συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα;
- Μήπως έχει χαλάσει η ασφάλεια του σπιτιού σας;
- Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Έχει εγκατασταθεί σωστά το μπροστινό κάλυμμα ή έχει κολλήσει σε λάθος θέση;
- Για άλλες ανωμαλίες ή δυσλειτουργίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

### Ο ήχος είναι πολύ θορυβώδης

- Ελέγξτε αν η συσκευή έχει εκτραπεί από τη θέση της
- Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι ανομοιόμορφο
- Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι αποφραγμένο ή χρειάζεται αντικατάσταση
- Ελέγξτε αν η είσοδος αέρα αποκλείεται
- Για άλλες ανωμαλίες ή δυσλειτουργίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Φροντίζετε να ελέγχετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα αν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα	
Υπάρχει οσμή καμένου ή μη φυσιολογική θερμότητα στο καλώδιο ρεύματος ή στο βύσμα	Διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
Υψηλός θόρυβος λειτουργίας	
Συχνή ενεργοποίηση ασφάλειας διαρροής	
Άλλες ανωμαλίες ή δυσλειτουργίες	



<b>Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση</b>	
<b>Σημείωση</b>	1. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επίπεδο και ανθεκτικό μέρος, για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, ηλεκτρικής διαρροής, πυρκαγιάς κλπ. λόγω της υγρασίας κατά τη χρήση.
	2. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε μέρη όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε νερό, προς αποτροπή της πρόκλησης βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς
	3. Μην τοποθετείτε δοχεία, όπως βάζα με νερό, πάνω στο σώμα του μηχανήματος, προς αποφυγή της εμφάνισης ρωγμών στη μόνωση μετά την εισχώρηση νερού στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα διαρροή, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και ζημιά σε αυτό το προϊόν.
	4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή λαδιού ή εύφλεκτου αερίου, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή και η συγκέντρωση γύρω από το μηχάνημα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
	5. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο και να μη χρησιμοποιείται σε μέρη όπου υπάρχει άμεσο ηλιακό φως και έκθεση σε βροχή.

<b>Προφυλάξεις κατά τη χρήση</b>	
<b>Προειδοποίηση</b>	1. Μην αποκλείετε την είσοδο και την έξοδο αέρα της συσκευής, προς αποφυγή της υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του μηχανήματος και της ζημιάς στο προϊόν.
	2. Δεν πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε συσκευές θέρμανσης, καθώς υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς από την τήξη του σώματος.
	3. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν για λόγους ανακαίνισης, προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτρικής διαρροής, τραυματισμού.
	4. Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή για ασφάλεια.
	5. Μη μετακινείτε το προϊόν ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, προς αποφυγή διαρροής.
	6. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος κατά τον καθαρισμό του προϊόντος και κατά την αντικατάσταση ή τον καθαρισμό του φίλτρου.
	7. Αφού το μηχάνημα σταματήσει να λειτουργεί για 3 λεπτά, μπορείτε να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στον τροχό αέρα λόγω αδράνειας.
	8. Μην κάθεστε πάνω στο σώμα του μηχανήματος, προς αποφυγή τραυματισμού από την κλίση ή την ανατροπή.
	9. Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Με την εφαρμογή βάρους, σύσφιξης και ανύψωσης, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να κοπεί, με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος, κακής επαφής, πυρκαγιάς κ. λπ.





Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες και προορίζεται μόνο ως καθοδήγηση. Η Carrier δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά από τη χρήση του εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προδιαγραφής του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων κυριότητας από την Carrier.

ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18,  
104 42 Αθήνα, 210-6796300